

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

LOTUS SERIE PRIO

Version 1, 10.04.2005

Congratulazioni per aver scelto una stufa Lotus.

Siamo certi che godrete di molte ore di calore costante.

Ma perché siate orgogliosi del vostro acquisto vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di accendere la vostra stufa.

La produzione delle stufe Lotus risale al 1979. Oggi le stufe Lotus vengono prodotte in Danimarca a Langeskov ed esportate in molti paesi europei.

Montaggio della stufa

Prima di montare e accendere la stufa prendetevi il tempo di leggere attentamente questo manuale. Assicuratevi che vengano rispettate tutte le normative locali vigenti circa l'installazione e l'utilizzo delle stufe a legna. Per informazioni precise potete rivolgervi a un fumista o a un rivenditore autorizzato.

Installazione


La stufa per funzionare deve essere collegata a una canna fumaria esistente. Il collegamento dalla stufa alla canna fumaria deve essere il più possibile breve, rettilineo e leggero.

L'impianto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di Installazione di stufe a legna. Anche l'ambiente dove viene installata la stufa deve rispettare i requisiti richiesti dalle diverse normative locali in materia di prese d'aria, rivolgetevi a un fumista o a un rivenditore autorizzato per avere informazioni più precise in merito.

Dati tecnici

Modello	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
Prio 1	112 cm	55 cm	46 cm	164 kg
Prio 1 con riv.ollare	112 cm	55 cm	46 cm	239 kg
Prio 2	112 cm	55 cm	46 cm	164 kg
Prio 2 con riv.ollare	112 cm	55 cm	46 cm	226 kg
Prio 3	117 cm	55 cm	46 cm	171 kg
Prio 4	81 cm	55 cm	49 cm	160 kg

Distanze minime di sicurezza da materiali infiammabili:



La distanza minima dai materiali infiammabili è definita dall'ente certificatore e deve essere sempre rispettata.

Nessun mobile né complemento d'arredo può essere posizionato a meno di 40cm dal vetro della stufa.

Nessun elettrodomestico può essere posizionato a meno di 60cm dal vetro della stufa

Nel caso di materiali ignifughi vi consigliamo di posizionare la stufa a minimo 70/100mm sul retro per permettere la circolazione dell'aria necessaria per creare calore in modo convettivo.

Prima accensione

E' possibile che alla prima accensione si diffonda uno sgradevole odore di vernice dovuto al fissarsi del colore con il calore. Provvedete ad una adeguata aerazione del locale

Per accendere la stufa utilizzare degli appositi accenditori o della carta di giornale, poi aggiungere dei legnetti secchi e sottili, quando la fiamma sarà innescata aggiungere qualche ciocco di legna secca.

Potenza nominale

La potenza nominale di questa stufa misurata in laboratorio è 6,3 Kw e viene raggiunto in laboratorio con un tiraggio in canna fumaria di 12 Pascal

Piastre di protezione a pavimento

Nel caso in cui la stufa venga poggiata su un pavimento di materiale non ignifugo è necessario provvedere a posizionare una piastra di protezione sotto la stufa. La piastra deve sporgere di 50 cm frontalmente e di 30 cm lateralmente.

Collegamento alla canna fumaria

Le stufe Lotus possono venir collegate superiormente o posteriormente.

La canna fumaria deve essere costruita in modo tale che vengano raggiunti minimo i 12 Pascal di depressione fumi al comignolo.

Se così non fosse contattate un fumista e fate revisionare la vostra canna fumaria.

Aria comburente

La stufa per funzionare ha bisogno di ossigeno, è necessario che la stanza dove la stufa è installata sia dotata di una porta o di una finestra apribile sull'esterno.

Se possibile lasciate aperte le porte tra le stanze dell'appartamento in modo che alla stufa affluisca più ossigeno e che il calore si possa diffondere in modo più uniforme.

Accensione

I legnetti per l'accensione devono essere lunghi circa 25-28 cm e diametro di circa 3-4 cm.

Legna

Potete usare qualsiasi tipo di essenza ad eccezione del castagno e purché sia ben asciutta.

Legna verniciata, perline, legna ricoperta di carta o plastica non deve venir introdotta nella stufa poiché potrebbero rovinare la camera di combustione ed emanare nell'ambiente esalazioni tossiche.

Come usare la stufa

ACCENSIONE

Accertatevi che il cassetto cenere sia ben chiuso

Posizionate dei piccoli pezzi di legna asciutta in camera di combustione e poggiate un pezzettino di Diabolina alla base

Aprite la leva di regolazione dell'aria in basso a sinistra tirandola completamente verso di voi.

Accendete il cubetto di Diabolina con un fiammifero e lasciate lo sportello socchiuso per circa 5/10 minuti finché le fiamme si saranno ben innescate.

Chiudete lo sportello.

Quando la stufa è ben calda e la combustione è ben viva potete chiudere parzialmente la leva di sinistra spingendola verso la stufa fino a circa metà corsa.

La regolazione della leva di sinistra dipende da molti fattori (canna fumaria, umidità della legna, temperatura esterna ecc...), usando la stufa troverete la regolazione che più si adatta alla vostra situazione.

Potete far affluire una maggiore quantità di aria primaria tirando leggermente la leva di destra e facendo così affluire aria dalla griglia scuoticenera. Ma attenzione fate questa operazione solo in fase di accensione e soltanto se l'accensione risulta difficoltosa, non lasciate mai la leva di destra aperta durante la combustione poiché l'afflusso di aria primaria fredda potrebbe causare spiacevoli e dannosi shock termici, spesso causa della rottura del vetro.

RICARICA

Quando la legna si è trasformata in braci e non ci sono più fiamme è il momento di inserire qualche nuovo ciocco di legna.

Aprirete la leva di regolazione dell'aria in basso a sinistra tirandola completamente verso di voi.

Aprirete leggermente lo sportello per circa 1cm, dopo qualche minuto aprirete completamente lo sportello e poggiare 2-3 pezzi di legna asciutta sulle braci, quindi chiudere lo sportello. (Se la legna fatica ad innescarsi aprirete leggermente lo sportello lasciandolo appoggiato per qualche minuto ma poi ricordatevi di chiuderlo!)

3. Riposizionare la leva di regolazione di sinistra nella posizione desiderata

Cenere

Quando rimuovete la cenere dal cassetto fate molta attenzione poiché potrebbero ancora esserci alcuni tizzoni accesi. Fate sempre raffreddare la cenere per 1-2 giorni prima di buttarla.

Consigli utili

Pulizia della stufa

Tutte le stufe Lotus sono verniciate con spray Senotherm di colore nero o grigio.

La superficie esterna della stufa può venir pulita con un panno asciutto e morbido, a stufa fredda.

Manutenzione della stufa

Le guarnizioni sono la parte della stufa maggiormente soggette ad usura. Se utilizzate la stufa quotidianamente vi consigliamo di far sostituire le stufe una volta l'anno.

Le piastrelle in vermiculite vanno sostituite quando si rompono o quando il suo spessore diviene meno della metà dello spessore originale e perde quindi la sua capacità di isolamento.

L'asta scuoticenera con il tempo e l'uso potrebbe deteriorarsi ma può venir sostituita con facilità

Il girofumi con il tempo si può deteriorare ma anch'esso può venir sostituito con facilità.

Piccoli graffi sulla superficie esterna della stufa vengono facilmente ritoccati con l'apposito spray Senotherm. Graffi più profondi devono venir prima passati con della carta vetro e poi sprayati con

l'apposita vernice tenendo la bomboletta a una distanza di circa di circa 15-20 cm dalla stufa. Fate sempre questa operazione a stufa fredda.

Cosa trovo nella stufa?

All'interno della stufa ci sono il raccordo per l'uscita fumi, il manuale di installazione uso e manutenzione e il guanto che vi consigliamo di utilizzare sempre quando ricaricate la stufa.

Problemi

Se avete dei problemi con la vostra stufa Lotus, può essere che la causa sia tra quelle di seguito elencate

La stufa è difficile da regolare – combustione incontrollata

Se la stufa è nuova controllate di aver seguito correttamente le istruzioni.

Se la stufa è stata usata da più di 1 anno o se è stata usata molto frequentemente può essere che sia necessario sostituire le guarnizioni.

Con il tempo infatti le guarnizioni divengono dure e non lavorano più nel modo corretto.

Può essere inoltre che il girofumi non sia posizionato correttamente.

La stufa fatica ad avviarsi

Controllate che il collegamento alla canna fumaria sia corretto. La lunghezza e la depressione fumi della canna fumaria corrispondono alle indicazioni? La canna fumaria è libera e il raccordo ben sigillato? I tubi e i raccordi sono tutti ben sigillati? Assicuratevi delle buone condizioni della canna fumaria consultando uno spazzacamino.

C'è odore di fumo e fuliggine

In caso di forte vento è possibile che si senta un leggero odore di fumo. Può essere anche che il comignolo sia troppo corto o che nidi o altri oggetti ostruiscano la corretta fuoriuscita del fumo.

Se avete dubbi non esitate a contattarci direttamente : LOTUS ITALIA TEL. 030 25103136

LOTUS HEATING SYSTEMS A/S

Estensione garanzia a 5 anni

Stufa Lotus modello: _____ Numero di serie: _____
Installata in data: _____

Cliente:

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

La garanzia vale soltanto se la stufa viene utilizzata in modo corretto: se viene bruciata soltanto legna o bricchetti di legna e soltanto se la stufa è installata ed utilizzata secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni.

La garanzia non copre eventuali difetti di verniciatura, graffi superficiali, ammaccature esterne dell'acciaio dovute a colpi accidentali né problemi alle parti soggette ad usura quali: vetri, rivestimento interno alla camera di combustione, girofumi, guarnizioni, griglie cenere ecc.

La garanzia decade nel caso in cui la stufa non venga installata o utilizzata secondo quanto descritto nel manuale d'uso e manutenzione, nel caso in cui vengano utilizzate parti di ricambio non originali e nel caso in cui vengano effettuati interventi di manutenzione e/o riparazione da parte di personale non autorizzato Lotus.

La garanzia non copre danni causati da colpi accidentali accorsi durante il trasporto e/o l'utilizzo della stufa.

Nel caso in cui la stufa venga inviata a Lotus per la riparazione e Lotus riscontrasse che il danno da riparare non rientri nei termini di garanzia, i costi di riparazione e di trasporto saranno a carico del cliente.

Nel caso di una riparazione in garanzia la garanzia non viene rinnovata ma la sua durata continua a risalire alla data originaria.

La garanzia vale soltanto se debitamente compilata e timbrata da parte del rivenditore Lotus autorizzato e decorre a partire dalla data in essa indicata ed inviata al distributore nazionale Lotus.

Data

Timbro Rivenditore



Johnny Ebstrup
Lotus Heating Systems A/S

PER ATTIVARE LA GARANZIA E' NECESSARIO INVIARE COPIA DELLA PRESENTE A:
FC srl VIA DE GASPERI 11/N 25060 COLLEBEATO (BS)
FAX: 030 2519980 E-MAIL: info@stufelotus.it

