

Monterings- og brugsvejledning

Pejseindsats Unico

Version 4, 14.01.2022



Indledning

Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats

Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde af din investering, bør du læse denne vejledning grundigt igennem. Den indeholder nogle konkrete råd til, hvordan du får mest glæde af pejseindsatsen - både nu og i årene fremover. Derfor er den altid god at gemme som alle andre brugsanvisninger.

Lotus har en lang tradition bag sig med de første produktioner tilbage i 1979. Produktionen sker i dag i Langeskov og eksporteres til mange europæiske markeder. Lotus' produkter er produceret efter gode, danske traditioner og har i årevis glædet deres ejere med trofast tjeneste. Så endnu engang tillykke med din nye Lotus-pejseindsats. Den skal nok blive en lun begyndelse på et helt nyt hjemmeliv.

Tekniske specifikationer

Ovn data iht. Afprøvning efter EN 13 229/NS 3058/CE-mærkning

Model	Røggastemperatur ved nominal °C	Ydelse kW	Røggasmasseflow g/s	Røgtræk Pa	Vægt kg	Afstand til brændbart som fritstående	
						Bag konstruktionen cm	Ved siden af konstruktionen cm
Unico 10	359	6	5,1	12	122	10	5/80
Unico 11	359	6	5,1	12	122	10	5/80
Unico 12	359	6	5,1	12	122	10	5/80
Unico 13	359	6	5,1	12	122	10	80/80

Minimum afstand til møbler foran indsatsen 1,2 meter.

Montering af pejseindsatsen

Før din nye pejseindsats er klar til at sprede varme og hygge, bør du læse disse sider grundigt igennem. Her gennemgår vi de krav, der er til monteringen og omgivelserne. I øvrigt henvises der til alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, som skal overholdes ved installation af pejseindsatsen

Det skal endvidere advares mod enhver uautoriseret ændring af brændeovnen, ligesom det skal bemærkes at overfladerne på pejseindsatsen bliver varme.

Lotus anbefaler at indsatsen monteres af en autoriseret Lotusforhandler eller af en pejsemontør anbefalet af en autoriseret Lotusforhandler.

Husk – indsatsen må ikke tages i brug inden installationen er godkendt af den lokale skorstensfejer..



Bemærk endvidere at eventuelle luftriste skal placeres således, at de ikke kan blokeres.

Den nødvendige hulstørrelse for montering fremgår af brochurematerialet samt stregtegningerne på sidste side i denne vejledning.


Der skal tillige sikres tilstrækkelig plads til drift, vedligeholdelse samt skorstensfejning.

Brugt emballage skal sorteres og afleveres på den lokale genbrugsstation.


Mulighederne for montering af indsatsen er utallige, den kan bygges ind i vægen eller uden på vægen. Stort set alle installationer designs individuelt og i alle Tilfælde skal afstande til brændbart overholde målene i skemaet ovenfor.




Isolerings materiale: 50 mm Rockwool Brandbatts m. glat varmekfast overflade.
Eller Gasbeton 100mm



Unico 10



Unico 11/12



Unico 13

Underlaget

Underlaget skal naturligvis være fast og have tilstrækkelig bæreevne. Dette vil normalt ikke være et problem i forbindelse med montering i en åben pejs.

Ved brændbart gulv skal højden på fundamentet for indsatsen være minimum 300-mm.

Afstand til ikke brændbart: Til ikke brændbart materiale er der ingen krav.

Gulvet

På gulvet foran pejseindsatsen skal der være en ikke brændbar plade, f.eks. af stål eller stenmateriale. Pladen skal være så stor, at den når minimum 30cm frem foran pejseindsatsen og 15cm ud over hver side af ildstedets åbning.

Tilførsel af forbrændingsluft

Det er vigtigt for en god og ren forbrænding, at der tilføres tilstrækkeligt med luft til bålet. For at dette kan lade sig gøre er det imidlertid en forudsætning, at der tilføres luft til rummet, hvor pejseindsatsen er opstillet.

Man skal sikre at der tilføres ca. 15m³ friskluft per time.

I langt de fleste rum vil der være tilstrækkeligt med luft, ikke mindst hvis nogle af dørene mellem rummene i huset står åbne. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at anbringe en luftventil i ydermuren i rummet, hvor pejseindsatsen er opstillet. Luftventilerne skal placeres således, at de ikke kan blokeres.

Skorstensfejer

Når din nye pejseindsats er monteret, skal du huske at anmelde installationen til skorstensfejeren. Til dels skal installationen synes og til dels skal skorstenen fremover renses af skorstensfejeren.

Brug af pejseindsatsen

Nedenfor er gennemgået optænding og på fyring i pejseindsatsen. Brændemængde og spjældindstilling kan varieres efter det individuelle behov for opvarmning og den konkrete skorstens træk.

Indsatsen er beregnet til intermitterende forbrænding, og den er afprøvet med birkebrænde med ca. 18 % fugtighed.

Indsatsen er egnet til røggassamledning.

Optænding og løbende på fyring

1. Læg ca. 2 kg optændingspinde ind i bunden af pejseindsatsen, stablet på kryds og tværs som et bjælkehus. Læg 2 spritblokke i midten og antænd dem.
2. Luk lågen på klem, så der er en åbning på ca. 2cm. Åbn helt op for luftspjældet under lågen (det skubbes helt til højre). Lad pejseindsatsen stå sådan i ca. 5 minutter, før du lukker lågen helt i.
3. Luftspjældet kan evt. dæmpes efter behov under optændingen.

4. Når bålet er brændt ned til gløder (når der er ikke flere flammer), åbnes lågen forsigtigt, så asken ikke hvirvles med ud. Spred forsigtigt gløderne ud med en ildrager, så de ligger i et jævnt lag.
5. Læg 2 stykker brænde i pejseindsatsen, ca. 1,8 kg i alt. Stykkerne lægges i bunden af pejseindsatsen og parallelt med pejseindsatsens forside, stykkerne lægges med lidt indbyrdes afstand, så der kan komme luft i mellem. Det forreste stykke antændes bedst, hvis det har en kløvet side, der vendes ud mod lågen og en ned i gløderne. Luk lågen helt til med det samme.
6. Spjældet åbnes helt og dæmpes igen når ilden har fået godt fat. Hvor meget spjældet præcis skal stå åben kan variere med den enkelte skorstens træk, men flammerne skal nu stabilisere sig til et 'roligt' brændende bål
7. Når brændet er brændt ned til gløder (efter ca. 1 time), startes forfra i pkt.4.

Langsom forbrænding

På et fornuftigt glødelag lægges en god mængde brænde (1,8-2kg fordelt på 2 stykker brænde) ind og når ilden har fået godt fat reguleres der ned for luften. Der må aldrig reguleres mere ned, end der stadig er klare og blivende flammer. Når dette bål er brændt ned til gløder, kan perioden frem til næste på fyring strækkes yderligere ved at lukke helt for spjældet, således at der ikke trækkes kold luft gennem ovnen.

Hvis lufttilførslen reguleres for tidligt ned eller i øvrigt generelt er for lille, medfører det dårlig virkningsgrad og for høje emissioner til skade for miljøet.

Fyring i forårs og efterårssæson.

Vi anbefaler at der ved fyring i forårs og efterårssæson bruges en mindre mængde træ end normalt, idet at det afbrændes forholdsvis hurtigt og tager køligheden i huset, man må aldrig skrue så meget ned for lufttilførslen at der ikke er klare flammer, da man ellers forurener miljøet og soder sin skorsten til, og dermed har en øget risiko for skorstensbrand.

Aske

Asken kan smides i skraldespanden til dagrenovation. Asken bør altid være afkølet i 1-2 døgn, før den smides i skraldespanden, da der ellers fortsat kan være gløder, som kan antænde affald eller skraldepose.

Gode råd

Optænding efter længere pause

Hvis indsatsen ikke har været anvendt i en længere periode bør det kontrolleres, om røgveje er intakte og om der eventuel er blokeringer i skorstenen inden optænding.

Skorstensbrand

I tilfælde af skorstensbrand anbefales det at lukke låge og spjæld og eventuel tilkalde brandvæsenet.

Rengøring af pejseindsatsen

Alle Lotus-pejseindsatse er fra fabrikkens side overfladebehandlet med original Senotherm lak i farven 'koks' eller 'grå'. Denne behandling gør, at pejseindsatsen, under de første optændinger, afgiver en speciel lugt, men den forsvinder efter få gange. Sørg for god udluftning. Overfladen vedligeholdes ved at børste den med en blød, langhåret autobørste. Der må ikke anvendes en klud med vand eller andet.

Indsatsen bør også regelmæssigt rengøres indvendigt. Aske, sod og evt. tjærrester fjernes fra rude og brændkammeret. Røgvenderplader bør ligeledes nedtages regelmæssigt for at fjerne sod og snavs, som ofte vil lægge sig bag pladerne. Kontrollere samtidig at der er fri passage til skorsten. Aske fra indsatsen kan indeholde gløder længe efter at indsatsen sidst har været i brug, læg derfor altid asken i en ildfast spand inden bortskaffelse. Husk ovnen bør kun rengøres i kold tilstand.

Vedligeholdelse af pejseindsatsen

Det anbefales, at vedligeholdelsen af ovnen udføres af en kvalificeret montør, og at der kun anvendes reservedele anbefalet af producenten

Pakninger kan godt umiddelbart se pæne ud, de falder imidlertid sammen i varmen og mister dermed evnen til at holde pejseindsatsen tæt. Pakninger bør skiftes efter behov, da det er væsentligt for en god forbrænding og en ren rude, at pejseindsatsen er tæt.

Brændkammerbeklædningen kan knække eller blive slidt. Pladerne er lavet af vermiculit der er et isolationsmateriale, ved slitage skal materialet senest udskiftes når pladerne har en tykkelse på ca. 1,5-2,0cm. Materialet er lettere porøst. For at undgå at pladerne knækker, er det vigtigt at brændet ikke kastes, men derimod lægges ind midt i brændkammeret. Skulle man komme til at knække en vermiculitplade har det ingen betydning for pladens isolerende virkning.

Maling af pejseindsatsen med Senotherm-spray kan dække pletter eller små ridser. Større skader skal slibes ned med fint ståluld, støvsuges og derefter sprayes. Dåsen skal rystes meget kraftigt og sprayes på med en afstand på 15-20 cm. Det er meget vigtigt, at pejseindsatsen er ude af drift og helt kold, før du bruger sprayen, ellers kan der ske store skader på grund af brandfare.

Glas

Glasset må ikke bortskaffes sammen med normalt glasaffald da det er keramisk glas.

Optændingsbrænde

Optændingsbrænde er betegnelsen for fint kløvet træ/pinde, der er 20 – 30cm lange og har en diameter på 2-3cm.

Brænde

Birk, bøg, eg, ask, elm, samt frugttræer er alle velegnede til at kløve op til brænde. Trykimprægneret træ, spånplader, farvede brochurer eller glittet papir er derimod ikke velegnet i en pejseindsats. De udvikler saltsyre eller tungmetaller til stor skade for pejseindsatsen og miljøet.

Fossile brændstoffer bør ikke benyttes, hverken til optænding eller drift.

Brænde til din Lotus-pejseindsats bør have en diameter på 7-9cm. Det vigtigste for en god forbrænding er at træet er tilpas tørt (en fugtighed på 15-20 %). Er brændet for vådt, er det svært at få til at brænde, skorstenstrækket udebliver, det oser meget og det giver en ringere udnyttelse, da vandet først skal fordampes. Dette er decideret skadeligt for miljø og medfører høje emissioner. Endvidere kan det give skader på pejseindsats og skorsten i form af glanssod og tjærelægninger. Dette kan i værste fald føre til skorstensbrand. Er brændet alt for tørt, så brænder det for hurtigt, gasserne frigives hurtigere i træet end de kan forbrænde og en del går uforbrændt op gennem skorstenen. Dette giver også en ringere udnyttelse og skader miljøet.

Der er altså tale om en balance, som dog er rimelig let at finde med lidt øvelse. Se også nedenfor under opbevaring.

Opbevaring af brænde

Den bedste opbevaring af brændet er under tag, men samtidig med god udluftning, f.eks. i en carport eller under et halvtag. Stil gerne træet på en træpalle eller lignede, så det er fri af jorden. Frisk træ, som er savet og kløvet skal gerne ligge i 1 - 2 år på denne måde afhængig af træsorten.

Hvad findes i pejseindsatsen

I pejseindsatsen ligger nærværende monterings- og brugsvejledning samt handske, som er god at bruge når du fyrer.

Advarsel

- **Lågen skal altid holdes lukket ved normal drift, og må kun åbnes ved optænding og på fyring.**
- Ved normal brug bliver overfladen varm, og der skal udvises fornøden forsigtighed
- Enhver uautoriseret ændring af indsatsen vil medføre bortfald af garantien

Driftsforstyrrelser

Hvis du har problemer med din Lotus-pejseindsats, kan du måske finde årsagen herunder. Hvis ikke, så er du altid velkommen til at kontakte Lotus-forhandleren.

Pejseindsatsen er svær at styre - den brænder for hurtigt

Hvis pejseindsatsen er ny, så kontroller at du har fulgt vores vejledning.

Er pejseindsatsen mere end 1 år eller har den været brugt kraftigt, skal pakningerne eventuelt skiftes, da varmen kan bevirke at pakningerne mister deres evne til at holde pejseindsatsen tæt.

Pejseindsatsen trækker dårligt efter installationen

Kontroller at monteringsvejledningen er fulgt. Specielt er det forholdene omkring skorstenen, som kan give anledning til problemer. Er diameter og højden i orden, er den tæt, er røg rør og overgange tætte. Eventuelt må en skorstensfejer kontaktes for at afhjælpe problemet, da skorstenen kan være forstoppet.

Der lugter af røg og sod

Dette kan skyldes vindnedslag i skorstenen og sker oftest i bestemte vindretninger. Skorstenen er eventuelt for kort i forhold til tagrygningen eller træer kan være vokset op og danner derved turbulens for skorstenen.

Der kan også være undertryk i huset, dette kan f.eks. skyldes at der tilføres for lidt friskluft til opstillingsrummet, eller at emhætte og/eller badeværelsesudsugning er i drift samtidig, prøv at afbryde emhætte/badeværelsesudsugning og åben evt. et vindue på klem, hjælper dette skal der sikres til førelse af friskluft ved hjælp af en ventil/rist i væggen.

Pejseindsatsen er svær at få til at brænde og går måske ud

Her kan der være en række årsager. De mest typiske er:

Spjældet er ikke nok åbent.

Brændet er for vådt.

Trækket i skorstenen er for lille, den er eventuelt tilstoppet eller utæt.

Glødelaget var for lille/ud glødet og gav ikke varme nok til at antænde brændestykkerne. Der kan eventuelt gives lidt primærluft ved at åbne lågen på klem.

Afhængig af problemet kan det være nødvendigt at kontakte Lotus-forhandleren eller en skorstensfejer.

Skorstenen

Godt træk i skorstenen har afgørende betydning for, hvor godt en pejseindsats brænder.

Skorstenens virksomme højde skal typisk være mellem 3,5 og 4,5 meter. Med virksom højde forstås afstanden fra pejseindsatsens top og til toppen af skorstenen.

Skorstenens indvendige diameter skal være minimum Ø150 mm.


Alle monterings- og samlingssteder skal naturligvis være tætte og skorstenen skal kunne yde en træk på minimum 1,2mm vandsøjle (12 Pa), men gerne lidt mere.

Røgspjæld

Hvis der er monteret røgspjæld i forbindelse med skorstenen skal dette have en tvangsåbning på mindst 20 cm².



Montering af røgvenderplade






Nedenfor er det vist hvordan røgvendepladen skal placeres i indsatsen.



Røgvendepladen tages ud ved at løfte den op i den ene side således at den kan tages ned i brændkammeret og ud af lågen. Tilsvarende lægges den på plads ved at føre den op på skrå på den ene side hvorefter den kan lægges på plads.

Målskema Unico





GARANTIBEVIS

Lotus Brændeovn - 10 års garanti

Lotus yder fra 1. september 2014 10 års garanti i stedet for 5 år. Denne garanti gælder for ovne der er leveret fra Lotus efter denne dato.

Dette garantibevis dækker Lotus-brændeovn model _____ med produktionsnummer _____ købt den _____.

Garantien dækker ved normal fyring, dvs. med almindeligt kløvet træ og kun såfremt ovnen i øvrigt betjenes iht. brugsvejledningens beskrivelser.

Garantien dækker ovnens fejlfrie funktion og omfatter ikke overophednings-skader, skader på lak, sliddele og bevægelige dele som f.eks. glas, skamol, sten, rysterist, røgvendeplader, pakninger, skydespjæld og lukketøj.

Garantien bortfalder såfremt ovnen ikke betjenes iht. betjeningsvejledning og såfremt mangler eller lignende søges/er afhjulpet af en ikke af Lotus Heating Systems A/S autoriseret person. Garantien dækker ingen skader forvoldt af uhensigtsmæssig, usagkyndig brug af ovnen.

Såfremt en vare returneres til Lotus Heating Systems A/S, og det efterfølgende viser sig at skaden ikke er omfattet af garantien, på falder påløbne omkostninger kunden.

Ved en eventuel garantireparation forlænges garantiperioden for den udførte reparation ikke, men følger fortsat den oprindelige garantiperiode.

Dette garantibevis er kun gyldigt i udfyldt stand og ved samtidig forevisning af originalfaktura fra forhandleren. Garantiperioden følger fakturadatoen.

Vi ønsker dem held og lykke med deres nye Lotus brændeovn.

Med venlig hilsen

Forhandler:



Johnny Ebstrup
Lotus Heating Systems A/S

Overensstemmelsesvurdering

Denne vurdering bekræfter overholdelse af kravene i EU forordningen 2015/1185 og bekendtgørelsen i Europa-kommissionens officielle tidsskrift 2017/C 076/02.

Fabrikant	Lotus Heating Systems A/S, Agertoften 6, 5550 Langeskov. +45 63237070
Produkttype	Pejseindsats til brændestykker
Typebetegnelse	Lotus Unico 10, 11, 12, 13
Dokumentation	www.lotusstoves.com
Direktiver	EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007

EU Union legislation

Reference	Date	Title
Top level directives and regulations		
DIR 2009/125/EC	21/10/2009	Energy Related Products Directive (ecodesign)
REG (EU) 305/2011	9/3/2011	Construction Products Regulation (CPR)
REG (EU) 2017/1369	4/7/2017	Energy Labelling Regulation
Implementation measures incl regulations and delegated acts		
(EU) 2015/1186 (EL)	24/4/2015	Energy labelling delegated act on Room heaters
(EU) 2015/1185 (ED)	24/4/2015	Ecodesign regulation on Room heaters
2017/C 076/02	10/3/2017	COM Transitional methods OJ EU C76 Vol 60
Harmonized standards, other standards and technical specifications		
EN 13229:2001	7/4/2001	Room heaters fired by solid fuel
EN 13229-2001/A2-2004/AC:2007	28/10/2004	Harmonization of EN13229 by Annex ZA
prEN 16510-1 (2013 ed)	January 2013	Emission measurement methods prior to 2018
CEN/TS 15883	8/9/2009	Emission measurement from 2009
EN 16510-1:2018	31/7/2018	Emission measurement methods 2018 onwards

Grænseværdier

η_s [%] Årsvirkning s grad	CO[mg/m ³] (13% O ₂)	PM[mg/m ³] (13% O ₂)	NOx[mg/m ³] (13% O ₂)	C _{OGC} [mg/m ³] (13% O ₂)
70%	1000	33	96	56

Dato: 23/12-2021



Lars U. Borch Lotus Heating Systems A/S

Model identifier: Unico Serie

Indirect heating function: NA

Direct heat output: 6 kW

Local heating emissions at nominal heat output

[x] mg/Nm³ (13%O₂)

Emissions from local heating at minimal rated heat output

[x] mg/Nm³ (13%O₂)

Fuel	Preferred fuel	Other suitable fuel(s)	η _s [x%]:	PM	OGC	CO	NOX	PM	OGC	CO	NOX
Wood logs, moisture content ≤ 25 %	yes	no	70	33	56	1000	96	NA	NA	NA	NA
Compressed wood, moisture content < 12 % (e.g. according to ISO 17225-3)	no	no									
Other woody biomass	no	no									
Non-woody biomass	no	no									
Anthracite and dry steam coal	no	no									
Hard coke	no	no									
Low temperature coke	no	no									
Bituminous coal	no	no									
Lignite briquettes	no	no									
Peat briquettes	no	no									
Blended fossil fuel briquettes	no	no									
Other fossil fuel	no	no									
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no	no									
Other blend of biomass and solid fuel	no	no									

Heat output	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P nom	6	kW
Minimum heat output	P min	N.A.	kW
Auxiliary power consumption			
At nominal heat output	el max	N.A.	kW
At minimum heat output	el min	N.A.	kW

In standby mode	eI SB	N.A.	kW
Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV))	Symbol	Value	Unit
Fuel efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	80	%
Fuel efficiency at minimum heat output	$\eta_{th,min}$	N.A.	%
Permanent pilot flame power requirement			
Pilot flame power requirement (if applicable)	P_{Pilot}	N.A.	kW

Type of heat output/room temperature control

Single-stage heat output, no room temperature control	No
two or more manual stages, no room temperature control	Yes
with mechanic thermostat room temperature control	No
with electronic room temperature control	No
with electronic room temperature control plus day timer	No
with electronic room temperature control plus week timer	No

Other control options

room temperature control, with presence detectors	No
room temperature control, with open window detection	No
with distance control option	No